



Fast PServer/PServer 取扱説明書・Windows® Me編

<http://www.corega.co.jp/>

本書は corega Fast PServer/PServer のインストールと Windows Me のインストールに関する手順を説明しています。インストールを行う前に、必ず本書をよく読んでください。

1 Windows Me のインストール

Windows Me のインストールには、Microsoft の NetBEUI が必要となります。Windows Me のインストールには、必ず NetBEUI をインストールしてください。

1. NetBEUI をインストールします。
2. Windows Me のインストールディスクを挿入します。
3. インストールを開始します。
4. インストールが完了します。

corega FastPServer/PServer のインストールは、2. のインストールディスクを挿入し、3. Windows 98/95 のインストールディスクを挿入し、NetBEUI をインストールします。

2 OS のインストール

Windows 98/95 のインストールには、OS のインストールディスクが必要です。Windows Me のインストールには、必ず OS のインストールディスクが必要です。

1. Windows Me のインストールディスクを挿入します。
2. Windows Me のインストールを開始します。
3. インストールが完了します。

3 PS Admin のインストール

PS Admin のインストールには、PS Admin のインストールディスクが必要です。corega FastPServer/PServer のインストールは、6. PS Admin のインストールディスクを挿入し、11. インストールを開始します。